



NÁVOD K MONTÁŽI

SÍŤ NA ZEŤ PŘED OTVOR STŘEŠNÍHO OKNA
PLISÉ LITE



- Produkt je nutné přišroubovat minimálně na 6 místech. Pokud je produkt vyšší než 150 cm, umístěte se další šroub do středu profilu. Do horizontálních profilů umísťujeme jeden šroub do středu, v případě, že je produkt širší než 150 cm, umísťujeme 2 šrouby 25 cm od okraje.
- Určete pozice upevňovacích šroubů na produktu.
- Na určených pozicích si předvrtejte otvory 2,5 mm skrz obě stěny profilu pro upevňovací šrouby pomocí **PŘÍPRAVKU** (který je součástí balení). **PŘÍPRAVEK** určí správnou vzdálenost od okraje profilu.
- Síťku přiložte na místo osazení, vycentrujte ji a pomocí šroubů přišroubujte.
- Otvory po vrtání zakryjte přiloženými zásepky.

